

Quick Guide

YJ4600



●● 取扱説明書 ●●



この度は Honeywell 製バーコードスキャナをご採用いただきまして、誠にありがとうございます。本書はお客様がすぐにお使い頂ける様、各スキャナーの基本機能部分の設定を抜粋して作成しております。さらに詳しく設定を行いたい場合には、当社までお問い合わせ下さい。

Factory Default 工場出荷設定

スキャナの設定を出荷状態に戻します。



工場出荷設定

Suffix 付加コード

データ末尾に付加する制御文字をお選びいただけます。



データ末尾に Enter



データ末尾に Tab



付加コードなし



 <https://hambarcode.com>

 info@hambarcode.com

Trigger Control

トリガー設定

読み取り方法の変更が可能です。



標準モード



自動読みモード

For Display Scan

液晶読取モード

スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードの読み取りレスポンスが変わります。



液晶モード ON



液晶モード OFF



液晶モード OFF

CodeGate Mode

CodeGate モード

Honeywell社の特許を使用した読み取りモードです。狙ったコードをスキャンできます。



CodeGate モード ON



CodeGate モード OFF

Veep Control

音量設定

4段階から音量調整可能です。



ブザー音量 高



ブザー音量 中



ブザー音量 低



ブザー音量 OFF

Demo Mode

超高速読取モード

Honeywell製CMOSエンジンの性能を体感できるデモモードです。



Demo モード ON



Demo モード OFF